

Automatischer Papierhandtuchspender HFS108

Benutzerhandbuch

Warnung

Um Feuer oder elektrischen Schock zu verhindern, setzen Sie den Spender keinem Regen oder Nässe aus. Halten Sie den Spender von starken Magneten, Hitzequellen und übermäßigem Staub fern.

Wichtige Sicherheitshinweise

Stellen Sie sicher dass der Spender sicher an der Wand befestigt ist indem Sie die passenden Wandhalterungen benutzen oder befestigen Sie ihn direkt bevor Sie ihn benutzen. Befestigen Sie den Spender nicht an einer metallenen Oberfläche. Empfohlene Platzierung für diesen Spender ist 54 cm vom Boden bis zum unteren Ende des Spenders.

Lesen Sie alle Anweisungen bevor Sie den Spender benutzen.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf.

Warnung:

Um das Risiko von Verbrennungen, Feuer, elektrischen Schock oder Verletzungen an Personen zu reduzieren.

1. Entfernen Sie immer die Batterien des Spenders vor dem Reinigen.
2. Entfernen Sie die Batterien bevor Sie Teile abnehmen.
3. Genaue Überwachung ist notwendig wenn dieser Spender von oder in der Nähe von Kindern oder Behinderten benutzt wird.
4. Benutzen Sie den Spender nur für seinen vorhergesehenen Gebrauch wie in diesen Anweisungen beschrieben. Benutzen Sie keine Erweiterungen die nicht vom Hersteller empfohlen wird.
5. Führen Sie nie ein Objekt in irgendeine Öffnung ein.
6. Nicht für den Außengebrauch geeignet.
7. Benutzen Sie ihn nirgends wo Sprayprodukte benutzt werden.

Reinigen

Wenn Sie den Spender reinigen stelle n Sie sicher dass Sie die Batterien entfernt haben. Benutzen Sie keine flüssigen oder Sprayreinigungsprodukte. Benutzen Sie ein Tuch, leicht mit Wasser angefeuchtet um das Äußere des Spenders zu reinigen. Komprimierte Luft oder ein Vakuum kann benutzt werden um das Innere zu reinigen sollte sich Papierstaub ansammeln.

Ausgabearten

Der Spender hat zwei Bedienungsarten um Papier auszugeben

1. Berührungssensor (Strom wird benötigt)
2. Manuelle Drucktaste (kein Strom wird benötigt)

Der elektronische Berührungssensor wird ein nicht geschnittenes Tuch ausgeben wenn er eine Bewegung innerhalb einer 2 cm Reichweite wahrnimmt.

Paketinhalte

1. Spender
2. Benutzerhandbuch
3. Zugangsschlüssel
4. Wandhalterung

Legale Notizen

FCC Teil 15

Dieser Teil stimmt mit Teil 15 der FCC Regeln überein. Bedienung hängt von den folgenden zwei Konditionen ab.

1. Dieses Gerät darf keine gefährlichen Störungen verursachen
2. Und dieses Gerät muss jede Störung akzeptieren, eingeschlossen Störungen die vielleicht eine unerwünschte Bedienung hervorrufen. Dieser digitale Apparat Klasse B stimmt mit dem kanadischen ICES-003 überein.

FCC Warnung

Änderungen die nicht ausdrücklich von der verantwortlichen Partei genehmigt wurden in Übereinstimmung mit den FCC Regeln könnten die Erlaubnis des Nutzers verhindern dieses Gerät zu bedienen.

Zertifikate

UL Standards 962 (Ausgabe 3)

CSA C22 2 Nr. 68-92 (R2004)

Spezifikationen

Batterien: 4 x 1,5 V, D cell Alkaline Batterien

Empfohlene Betriebstemperatur

5° - 35°

Gewicht

Nur Spender: 3,3 kg

Spender mit Batterien: 3,83 kg

Maße:

11,5 x 9,5 x 15,75

Benutzung des Spenders

Installation der Batterien

1. Entfernen Sie das Batterieabdeckfach. Setzen Sie die Batterien ins Batteriefach ein. Stellen Sie sicher dass die + und – Symbole auf den Batterien mit den + und – Markierungen im Batteriefach übereinstimmen.
2. Befestigen Sie wieder das Batterieabdeckfach.

Benutzen Sie nur Alkaline Batterien

Display Anweisungen

Der Sensor der sich an der Drückfläche befindet hat ein grünes und rotes Indikator Licht das dem Endverbraucher Informationen über den Status des Spenders gibt.

1. Grünes Leuchten – Erststrom an
2. Grünes Leuchten – bei jeder Ausgabe
3. Schnelles grünes Leuchten – unter Überstrom
4. Langsam blinkendes Rot: Warnung - fast leere Batterie
5. Bleibendes Rot: Trommel kann sich nicht drehen oder Papierstau
6. Schnell blinkendes Rot: Sehr leere Batterie und Motorfunktion behindert

Papierlänge auswählen

Dieser Spender kommt mit einem Schalter mit dem die Papierlänge bestimmt werden kann. Er befindet sich im Inneren in der Nähe des Batteriefachs. Es gibt 3 verfügbare wählbare Tuchlängen:

1. Links – Kurz – (254 mm)
2. Mitte – Mittel – (305 mm)
3. Rechts – Lang – (Ungefähr 406 mm)

Papier laden

1. Setzen Sie eine neue Rolle in den Spender ein, wie gezeigt mit der Rolle eingeführt zwischen der Rollenhalterung
2. Fädeln Sie das Papier zwischen der weißen Ausgabefläche und dem Drehgerät ein. Aktivieren Sie die Drucktaste um Papier durch den Mechanismus zu laden.

Einen Papierstau beheben

Sollte es einen Papierstau geben, wird der Statusindikator an der Drucktaste beständig rot sein. Öffnen Sie die Spendertür und das vordere Abdeckung um den Papierstau wie gewünscht zu beheben. Prüfen und entfernen sie alle Einrichtungen des Spendermechanismus. Fügen Sie das Papier wieder ein und drücken Sie die Drucktaste von Hand bis der Mechanismus wieder normal ausgibt.

Papierrollen Austausch (wenn mitgeliefert)

1. Entfernen Sie die Papierrolle von der Rollenhalterung während Sie das Papier im Spender eingefädelt lassen. Heben Sie die weiße Übertragungsfläche an und positionieren Sie die Papierrolle unten am Spender.
2. Laden Sie eine neue Rolle entsprechend der Papierlade Anweisungen.