

**Restrolle  
entnehmen ...**



**Adapter eindrücken**



**sieht dann so aus**



**Restrolle unter der  
schwarzen Klappe  
einlegen und  
normal einfädeln**

**neue Rolle normal  
einhängen ...**

**... und Papier hinter die  
Klammern rechts und  
links klemmen**

**sobald die  
Restrolle  
aufgebraucht  
ist, kann die  
neue Rolle  
weitergenutzt  
werden**